

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

SKÔR NEŽ BUDETE POKRAČOVAŤ, POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE

VAROVANIE

Vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili možnému vážnemu poraneniu alebo dokonca smrteľnému úrazu spôsobenému zásahom elektrickým prúdom, skratom, poškodením, požiarom alebo inými nebezpečenstvami. Tieto opatrenia zahŕňajú okrem iných:

- Používajte len priložený napájací kábel. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
- Priložený napájací kábel nepoužívajte s inými elektrickými zariadeniami. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
- Používajte len napájací zdroj so špecifikovaným napätím. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
- Napájaciu zástrčku zapojte do zásuvky, ktorú máte na dohľad a na dosah. Uistite sa, že napájaciu zástrčku je možné v prípade potreby vytiahnuť.
- Úplne a pevne zasunúť napájaciu zástrčku do zásuvky. Ak napájacía zástrčka nie je úplne zasunutá, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. Môže tiež dôjsť k usadzovaniu prachu na zástrčke, v dôsledku čoho môže vznikáť teplo alebo môže dôjsť k požiaru.
- Overte si prúdovú kapacitu zásuvky alebo predlžovačky a uistite sa, že použitie produktu nespôsobí prekročenie kapacity. Prehriatie alebo porucha predlžovačky môže spôsobiť požiar.
- V ľubovoľnom z nasledujúcich prípadov odpojte elektrickú zástrčku zo zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Požiadajte predajcu, aby vykonal nevyhnutné opravy a kontroly.
 - Vzniká abnormálny zápach alebo hluk;
 - Vzniká dym;
 - Produkt sa pokazil;
 - Produkt bol vystavený pôsobeniu vody.
- Zabráňte poškodeniu napájacieho kábla. Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie produktu.
 - Na kábel nekladte ťažké predmety.
 - Kábel žiadnym spôsobom neupravujte.
 - Neaplikujte žiadne spinky na zaistenie kábla na mieste.
 - Na kábel nepôsobte nadmernou silou.
 - Kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od čohokoľvek horúceho.
- Nedotýkajte sa svoriek prstami ani kovovými predmetmi. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
- Nedovoľte, aby produkt spadol na zem ani ho nevystavujte silným nárazom. Interné súčasti by sa mohli zlomiť, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu produktu.
- Ak sa produkt poškodil, vyžiadajte si opravu alebo prehliadku v servise predajcu. Pokračovanie v používaní produktu môže viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Produkt nerozoberajte ani žiadnym spôsobom neupravujte. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
- Nebráňte odvádzaniu tepla.
 - Produkt nezakrývajte tkaninou, obrusom ani inými predmetmi.
 - Produkt nekladte na rohož, koberec a pod.
 - Produkt netlačte ani nezasúvajte do stiesnených priestorov s nedostatočným vetraním.
 - Neblokujte vetracie otvory.

Uistite sa, že okolo produktu je dostatok miesta.

V opačnom prípade sa teplo môže hromadiť vo vnútri produktu a spôsobiť požiar alebo poškodenie produktu.

- Produkt neumiestňujte do exteriérov ani na miesta, kde by naň mohla stekať voda. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
- Produkt neinštalujte na miesta, kde by bol vystavený prachu alebo vlhkosti, mastnému dymu alebo pare či korozívnemu plynu. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
- Skontrolujte, či je produkt vo vodorovnej polohe. Neotáčajte ho hore nohami ani ho neumiestňujte orientovaný vertikálne. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
- Produkt neinštalujte na miesta, kde by naň mohol spadnúť iný predmet, prípadne by produkt mohol byť vystavený kvapkajúcej alebo vyšplechujúcej vode. Na produkt nekladte nasledujúce predmety:
 - iné komponenty, pretože by mohli poškodiť alebo odfarbiť povrch produktu,
 - horiace predmety (napr. sviečky), pretože môžu spôsobiť požiar, poškodenie produktu alebo ublíženie na zdraví,
 - nádoby s vodou, pretože môžu padnúť a kvapalina môže spôsobiť používateľovi zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie produktu.
- Do produktu nekladajte cudzie predmety, ako je kov alebo papier. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
- Ak zaznie hrom, nedotýkajte sa produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Pravidelne odstraňujte nečistoty a prach z elektrickej zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Produkt by sa mal používať minimálne 22 cm od osôb s kardiostimulátorom, defibrilátorom alebo podobnou lekárskou pomôckou. Produkt môže ovplyvniť kardiostimulátor, v dôsledku čoho môže dôjsť k závažnému ohrozeniu zdravia.
- Produkt nepoužívajte v blízkosti lekárskeho zariadení. Rádiové vlny z produktu môžu nežiaducim spôsobom ovplyvniť prevádzku elektromedicínskych zariadení. Produkt nepoužívajte na miestach, kde je obmedzené použitie rádiových vln, napr. v blízkosti lekárskeho zariadení.

UPOZORNENIE

Vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili možnému fyzickému zraneniu vás alebo iných osôb a poškodeniu nástroja alebo iného majetku. Tieto opatrenia zahŕňajú okrem iných:

- Používajte USB kábel a kábel mikrofónu, ktorý bol dodaný spolu s produktom. Používanie iného USB kábla alebo kábla mikrofónu môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie produktu.
- Keď sa produkt dlhší čas nepoužíva, odpojte všetky elektrické zástrčky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Predchádzajte poškodeniu USB kábla a kábla mikrofónu.
 - Na káble nekladte žiadne ťažké predmety.
 - Káble neupravujte.
 - Káble neupevňujte spinkami.
 - Na káble nepôsobte zbytočne veľkou silou.
 - Káble neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov.
 V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
- Pri pripájaní a odpájaní elektrickej zástrčky alebo káblov skontrolujte, či nemáte mokré ruky. Dotyk so zástrčkou alebo káblom mokрыmi rukami môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu produktu.
- Produkt neinštalujte na nestabilné miesta ani na miesta, kde by bol vystavený vibráciám. Mohol by spadnúť alebo sa prevrhnuť, čoho dôsledkom by mohlo byť ublíženie na zdraví alebo poškodenie produktu.
- Produkt neinštalujte na miesta, kde by bol vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo extrémne vysokým teplotám (napr. v blízkosti ohrievača a pod.). V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu produktu.
- Na produkt si nesadajte, nestavajte sa naň ani naň nekladte iné predmety. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu produktu.
- Pred spustením prehrávania znížte hlasitosť na minimum. V opačnom prípade sa môžu reprodukovat hlasné zvuky, ktoré by mohli poškodiť váš sluch.
- Produkt nepoužívajte na miestach, kde by bol vystavený prudkým zmenám teploty prostredia. Prudké zmeny teploty prostredia by mohli vyvolať kondenzáciu na produkte, čoho následkom by mohlo byť poškodenie produktu. Ak dôjde ku kondenzácii, vypnite napájanie a produkt chvíľu nepoužívajte, kým nevyschne.
- Kým je zapnuté napájanie, nepripájajte žiadne káble. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu produktu a pripojených zariadení.

- Kým sa dotknete produktu, vybite si z tela alebo odevu statickú elektrinu uzemnením. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu produktu.
- Káble vedte a pripájajte správne. Pokiaľ by došlo k potiahnutiu káblov alebo zachyteniu o niečiu nohu, produkt alebo pripojené zariadenie by sa mohlo prevrhnúť alebo spadnúť a spôsobiť ublíženie na zdraví alebo poškodenie produktu.
- Pred pripojením externého vybavenia si dôkladne prečítajte návody na obsluhu dodávané spolu s vybavením a káble pripojte podľa pokynov.

Toto zariadenie nie je odpojené od napájacieho zdroja, kým je pripojené k elektrickej zásuvke, a to ani v prípade, ak je vypnuté. Tento stav sa nazýva pohotovostný režim. Zariadenie je navrhnuté tak, aby v tomto režime spotrebúvalo len veľmi malé množstvo elektrickej energie.

Spoločnosť Yamaha nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym používaním alebo úpravami zariadenia ani za stratené alebo zničené údaje.

Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii starších zariadení a použitých batérií



Tieto symboly na produktoch, baleniach alebo v sprievodných dokumentoch znamenajú, že použité elektrické a elektronické produkty a batérie by sa nemali miešať s bežným domácim odpadom. Ak chcete zaručiť vhodnú manipuláciu, opravy a recykláciu starších produktov a použitých batérií, zaneste ich na príslušné zberné miesta v súlade s národnou legislatívou.



Správna likvidácia týchto produktov a batérií pomáha chrániť cenné zdroje a znižuje možné negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávnej manipulácie s odpadom.

Ďalšie informácie o zbere a recyklácii starších produktov a batérií vám poskytnú miestne úrady, spoločnosť zaoberajúca sa odvozom odpadu alebo pracovníci predajne, v ktorej ste produkty kúpili.



Komerční používatelia v Európskej únii:

Ak chcete získať ďalšie informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení, obráťte sa na svojho predajcu alebo dodávateľa.



Informácie o likvidácii v krajinách, ktoré nie sú členmi Európskej únie:

Tieto symboly platia len na území Európskej únie. Ak chcete likvidovať tieto produkty a získať informácie o správnom spôsobe ich likvidácie, obráťte sa na miestne úrady alebo svojho predajcu.

Poznámka k symbolu batérie (príklady dvoch symbolov v spodnej časti):

Cd

Tento symbol sa môže používať v kombinácii so symbolom označujúcim chemickú látku. V takom prípade spĺňa požiadavky smernice Európskej únie o batériách, ktoré sa týkajú chemických látok.

(weee_battery_eu_sk_02)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 AB-A0