



### Additional information about DTS-HD and DTS:X playback **EN**

Some Blu-ray players may be unable to detect that this unit supports DTS-HD and DTS:X when they are connected to the unit through HDMI, and the players may fail to properly output a DTS signal.

If this happens, configure the unit's DTS MODE under the Advanced Setup menu.

### DTS Format Notification Setting (DTS MODE)

This setting informs the player about the DTS formats that the unit supports.

#### Settings

MODE 1 (Default)	This mode conforms to the DTS:X standard. Use this setting under normal circumstances.
MODE 2	Use this setting if the player fails to properly output a DTS signal even when it is playing back DTS-HD or DTS:X content.

### Informations supplémentaires sur la lecture DTS-HD et DTS:X **FR**

Certains lecteurs Blu-ray peuvent être incapables de détecter que cet appareil prend en charge DTS-HD et DTS:X lorsqu'ils sont raccordés à l'appareil via HDMI, et les lecteurs peuvent ne pas émettre correctement les signaux DTS.

Le cas échéant, configurez le DTS MODE de l'appareil dans le menu Configuration avancée.

### Réglage de notification du format DTS (DTS MODE)

Ce réglage informe le lecteur sur les formats DTS pris en charge par l'appareil.

#### Réglages

MODE 1 (par défaut)	Ce mode est conforme à la norme DTS:X. Utilisez ce réglage dans des circonstances normales.
MODE 2	Utilisez ce réglage si le lecteur n'émet pas correctement les signaux DTS même lorsqu'il lit un contenu DTS-HD ou DTS:X.

### Zusätzliche Informationen zur DTS-HD- und DTS:X-Wiedergabe **DE**

Manche Blu-ray-Spieler erkennen möglicherweise nicht, dass dieses Gerät DTS-HD und DTS:X unterstützt, wenn sie über HDMI mit diesem Gerät verbunden werden, und geben dann ein DTS-Signal nicht korrekt aus.

Sollte dies vorkommen, konfigurieren Sie den DTS MODE des Geräts im Menü Advanced Setup.

### Einstellung für DTS-Formatkennung (DTS MODE)

Diese Einstellung informiert den Player über die vom Gerät unterstützten DTS-Formate.

#### Einstellungen

MODE 1 (Grundeinstellung)	Dieser Modus entspricht dem DTS:X-Standard. Verwenden Sie normalerweise diese Einstellung.
MODE 2	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der Player auch bei der Wiedergabe von DTS-HD- oder DTS:X-Inhalten ein DTS-Signal nicht korrekt ausgibt.

### Extra information om DTS-HD och DTS:X uppspelning **SV**

Vissa Blu-ray-spelare kan inte känna av att denna enhet stöder DTS-HD och DTS:X när de är anslutna till enheten med HDMI och spelare kanske inte kan mata ut en DTS-signal.

Om detta händer, konfigurera enhetens DTS MODE i menyn Avancerad inställning.

### Meddelande om inställning av DTS Format (DTS MODE)

Denna inställning informerar spelaren om de DTS-format som spelaren stöder.

#### Inställningar

MODE 1 (Grundinställning)	Detta läge överensstämmer med DTS:X standarden. Använd denna inställning under normala förhållanden.
MODE 2	Använd denna inställning om spelaren inte lyckas mata ut en DTS-signal när den spelar upp DTS-HD eller DTS:X innehåll.

## Informazioni aggiuntive sulla riproduzione dei formati DTS-HD e DTS:X **IT**

Alcuni lettori Blu-ray potrebbero non essere in grado di rilevare che questa unità supporta i formati DTS-HD e DTS: X quando sono collegati all'unità tramite HDMI, e i lettori potrebbero non riuscire a emettere correttamente un segnale DTS. In tal caso, configurare DTS MODE nel menu di configurazione avanzata.

### Impostazione di notifica del formato DTS (DTS MODE)

Questa impostazione comunica al lettore i formati DTS supportati dall'unità.

#### Impostazioni

MODE 1 (Impostazione predefinita)	Questa modalità è conforme allo standard DTS:X. In circostanze normali, usare questa impostazione.
MODE 2	Usare questa impostazione se il lettore non riesce ad emettere correttamente un segnale DTS durante la riproduzione di contenuti in formato DTS-HD o DTS:X.

## Información adicional sobre la reproducción de DTS-HD y DTS:X **ES**

Algunos reproductores de Blu-ray pueden ser incapaces de detectar que esta unidad admite DTS-HD y DTS:X cuando se conectan a la unidad mediante HDMI, y es posible que los reproductores no puedan emitir correctamente una señal DTS. Si esto ocurre, configure la opción DTS MODE de la unidad en el menú Advanced Setup.

### Ajuste de la notificación del formato de DTS (DTS MODE)

Este ajuste informa al reproductor de los formatos DTS que admite la unidad.

#### Ajustes

MODE 1 (Predeterminado)	Este modo se ajusta al estándar DTS:X. Utilice este ajuste en circunstancias normales.
MODE 2	Utilice este ajuste si el reproductor no puede emitir correctamente una señal DTS ni siquiera cuando está reproduciendo contenido en DTS-HD o DTS:X.

## Aanvullende informatie over weergave van DTS-HD en DTS:X **NL**

Sommige Blu-ray-spelers kunnen mogelijk niet detecteren dat dit toestel DTS-HD en DTS:X ondersteunt wanneer deze via HDMI zijn aangesloten op het toestel en dergelijke spelers zullen daarom mogelijk geen correct DTS-signaal produceren. Als dit gebeurt, moet u de DTS MODE van het toestel configureren via het menu Advanced Setup (Geavanceerde instellingen).

### DTS-formaat notificatie-instelling (DTS MODE)

Deze instelling geeft de speler de informatie over de DTS-formaten die door het toestel worden ondersteund.

#### Instellingen

MODE 1 (standaard)	Deze instelling voldoet aan de DTS:X-norm. Gebruik normaal gesproken deze instelling.
MODE 2	Gebruik deze instelling als de speler geen correct DTS-signaal produceert, ook al wordt er wel DTS-HD of DTS:X-materiaal afgespeeld.

## Informações adicionais sobre a reprodução DTS-HD e DTS:X **PT**

Alguns BD players podem não ser capazes de detectar que esta unidade suporta a reprodução DTS-HD e DTS:X se eles forem conectados à unidade através de HDMI, e os players podem emitir um sinal DTS inadequadamente. Se isso acontecer, configure o DTS MODE da unidade no menu Configuração Avançada.

### Definição de Notificação do Formato DTS (DTS MODE)

Esta definição notifica o player sobre os formatos DTS que a unidade suporta.

#### Definições

MODE 1 (Padrão)	Este modo está em conformidade com a norma DTS:X. Use esta definição em circunstâncias normais.
MODE 2	Use esta definição se o player não for capaz de emitir um sinal DTS adequadamente ao reproduzir um conteúdo DTS-HD ou DTS:X.

## Supplerende oplysninger om DTS-HD og DTS:X playback

DA

Det kan være at nogle Blu-ray afspillere ikke kan registrere, at denne enhed understøtter DTS-HD og DTS:X, når de er tilsluttet til enheden via HDMI, og afspillerne ikke udsender et DTS signal korrekt.

Hvis det sker, skal enhedens DTS MODE konfigureres i den avancerede opsætningsmenu.

### DTS Formatmeddelelsesindstilling (DTS MODE)

Denne indstilling oplyser afspilleren om de DTS-formater, som enheden understøtter.

#### Indstillinger

MODE 1 (Standard)	Denne tilstand er i overensstemmelse med DTS:X standarden. Anvend denne indstilling under normal omstændigheder.
MODE 2	Anvend denne indstilling, hvis afspilleren ikke udsender et DTS signal korrekt, når den afspiller DTS-HD eller DTS:X indhold.

## Ytterligere informasjon om DTS-HD og DTS:X-avspilling

NO

Enkelte Blu-ray-spillere kan ikke oppdage at denne enheten støtter DTS-HD og DTS:X når de kobles til enheten via HDMI, og spillerne kan mislykkes i å skikkelig sende ut et DTS-signal.

I så fall, må enhetens DTS MODE konfigureres under Avansert oppsett-menyen.

### Varslingsinnstilling for DTS-format (DTS MODE)

Denne innstillingen informerer spilleren om DTS-formatene som støttes av enheten.

#### Innstillinger

MODE 1 (Standard)	Denne modusen er i overensstemmelse med DTS:X-standarden. Denne innstillingen må brukes under normale omstendigheter.
MODE 2	Denne innstillingen må brukes hvis spilleren ikke klarer å sende ut et DTS-signal selv når det spilles av DTS-HD eller DTS:X-innholdet.

## Lisätietoja DTS-HD- ja DTS:X-toistosta

FI

Jotkin Blu-ray-soittimet eivät ehkä havaitse tämän laitteen tukevan DTS-HD- tai DTS:X-muotoa kytkettynä HDMI-liitännän kautta, ja laite ei ehkä toista DTS-signaalia oikein.

Jos tämä tapahtuu, määritä laitteen DTS MODE Advanced Setup -valikossa.

### DTS-muodon ilmoitusasetus (DTS MODE)

Tämä asetus määrittää soittimelle kerrottavat laitteen tukemat DTS-muodot.

#### Asetukset

MODE 1 (Oletus)	Tämä muoto on yhteensopiva DTS:X-standardin kanssa. Käytä tätä muotoa tavanomaisissa tilanteissa.
MODE 2	Käytä tätä muotoa, jos soitin ei toista DTS-signaalia oikein edes toistettaessa DTS-HD- tai DTS:X-mediaa.

## Дополнительная информация по воспроизведению DTS-HD и DTS:X

RU

Некоторые проигрыватели Blu-ray могут не определять, что данный аппарат поддерживает DTS-HD и DTS:X, если они подключены к аппарату через HDMI, и эти проигрыватели могут не выводить сигнал DTS надлежащим образом.

В таком случае выполните настройку режима DTS MODE аппарата в меню Advanced Setup (Расширенная настройка).

### Настройка уведомления о формате DTS (DTS MODE)

Данная настройка позволяет передать проигрывателю информацию о форматах DTS, поддерживаемых аппаратом.

#### Настройки

MODE 1 (По умолчанию)	Данный режим соответствует стандарту DTS:X. Используйте эту настройку при обычных обстоятельствах.
MODE 2	Используйте эту настройку, если проигрыватель не выводит сигнал DTS надлежащим образом даже при воспроизведении контента DTS-HD или DTS:X.

## DTS-HD 和 DTS:X 播放格式补充信息

ZH

某些蓝光播放器在通过 HDMI 连接至本机时，可能无法检测到本机支持的 DTS-HD 和 DTS:X 格式，进而导致播放器无法正常输出 DTS 信号。  
如出现此类情况，请在高级设置菜单下，配置本机的 DTS 模式 (DTS MODE)。

### DTS 格式通知设置 (DTS MODE)

此设置用于通知播放器本机支持的 DTS 格式。

#### 设置

- |               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| 模式 1 (MODE 1) | 本模式符合 DTS:X 标准。<br>(默认值)                               | 请在正常情况下使用本设置。 |
| 模式 2 (MODE 2) | 如果播放器无法正常输出 DTS 信号，且在回放 DTS-HD 或 DTS:X 内容时仍是如此，请使用本设置。 |               |

## 有關 DTS-HD 和 DTS:X 播放的補充資訊

ZH-TW

當 DTS-HD 和 DTS:X 以 HDMI 連接到本機時，部分藍光播放機可能無法檢測到本機支援 DTS-HD 和 DTS:X，且播放機有可能無法正確輸出 DTS 訊號。  
如果發生這種情況，在進階設置選單中配置本機的 DTS 模式 (DTS MODE)。

### DTS 格式通知設定 (DTS MODE)

此設定會通知播放機本機所支援的 DTS 格式。

#### 設定

- |               |   |             |
|---------------|---|-------------|
| 模式 1 (MODE 1) | 此模式符合 DTS:X 標準。<br>(原廠設定)                         | 正常情況下使用此設定。 |
| 模式 2 (MODE 2) | 如果播放機在播放 DTS-HD 或 DTS:X 內容時仍無法正確輸出 DTS 訊號，請使用此設定。 |             |

## DTS-HD 및 DTS:X 재생에 대한 추가 정보

KO

일부 블루레이 플레이어는 DTS-HD 및 DTS:X 가 HDMI 를 통해 본 장치에 연결된 경우 본 장치가 DTS-HD 및 DTS:X 를 지원한다는 것을 감지하지 못할 수 있어 플레이어가 DTS 신호를 올바르게 출력하지 못할 수 있습니다.  
이 경우 고급 설정 메뉴에서 본 장치의 DTS MODE 를 구성하십시오.

### DTS 포맷 알림 설정 (DTS MODE)

이 설정은 본 장치에서 지원하는 DTS 포맷을 플레이어에 알립니다.

#### 설정

- |        |  |                         |
|--------|--|-------------------------|
| MODE 1 | 이 모드는 DTS:X 표준을 준수합니다.<br>(기본값)  | 정상적인 환경에서는 이 설정을 사용합니다. |
| MODE 2 | DTS-HD 또는 DTS:X 콘텐츠를 재생 중일 때도 플레이어가 DTS 신호를 올바르게 출력하지 못할 경우 이 설정을 사용합니다. |                         |

## 追加情報：DTS-HD、DTS:X の再生について

JA

一部の BD プレーヤーでは、HDMI 接続された本機が DTS-HD、DTS:X 対応であることを認識せず、DTS 信号を正しく出力しない場合があります。  
その場合は、本機のアドバンスドセットアップメニューで、DTS MODE を設定してください。

### DTS フォーマットの通知設定 (DTS MODE)

本機が対応する DTS フォーマットをプレーヤーに対して通知する設定を行います。

#### 設定値

- |        |  |                  |
|--------|--|------------------|
| MODE 1 | DTS:X 規格に準拠した設定です。<br>(初期値)  | 通常はこの設定でご使用ください。 |
| MODE 2 | プレーヤーで DTS-HD、DTS:X コンテンツを再生しているにもかかわらず、DTS 信号が正しく出力されない場合に設定してください。 |                  |