

# YAMAHA KEYBOARD STAND LG40/LG50

# Assembly INSTRUCTIONS 組立説明書

Thank you for purchasing the keyboard stand by Yamaha.  
Read this explanation carefully and assemble in the proper order, then enjoy playing your keyboard.

このたびはヤマハキーボードスタンドをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

より楽しくキーボード演奏をするため、この説明書をよくお読みになり、正しく組み立てていただくようお願いいたします。

- Check all the parts before assembly by referring to the parts list.
- Assemble in numerical order.
- Fasten each parts with bolts temporarily at first, and fasten the bolts securely when each parts assembly has been completed.

- 組み立ての前に、部品が揃っているか部品表と現物をチェックしてください。
- 組み立ては番号順に行なってください。
- 各部品の組付けは仮止めの状態にして置き、組みあがりの際、各ボルトを締付けてください。

## 1

Front side of rear leg 後脚前面  
Back side of rear leg 後脚背面  
Hole for reinforcements stay assembly 補強用ステー組付穴  
Hole for leg stay assembly 脚ステー組付穴

- Both right and left sides, assemble front leg ① and rear leg ② with leg stay ③ and flange bolts ⑩.
- 左右共、前脚①と後脚②を脚ステー③およびツバ付六角ボルト⑩で組付けます。

The stand of LG-40 is adjustable in two gradations (high-671 mm, low-628 mm). Be sure to confirm the direction of holes so that the height adjustment of the front and rear legs is possible from external side of the stand.

LG40は、スタンドの高さを2段階（高671mm・低628mm）に調節することができます。

組み立て後、前脚および後脚の高さ調節がスタンドの外側からできるように調節穴の方向を確認したうえで組付作業を行なってください。

Inside 内面  
Outside 外面

\* The stands are adjusted originally in 671 mm when packing them.  
※梱包の状態では671mm側にあわせてあります。

## 2

- Insert the flange bolt ⑩ from the holes in the stand rest ④ and front and rear legs, and then insert the side stay ⑤ and side stay (with metal plate) ⑥ into the holes of stand.
- ツバ付六角ボルト⑩を受台④および前後脚のボルト穴に通した後、横ステー⑤と横ステー（金具付）⑥を受台穴に差し込み組付けます。

## 3

Details for assembling the reinforcement stay 補強用ステー組付詳細

- Assemble the reinforcement stay ⑦ and reinforcement stay (with nut) ⑧ by the flange bolts ⑨.
- \* Now, the assemblies has just been completed. Fasten all the bolts securely and confirm that the keyboard stand is stable, then place a keyboard on it.
- 補強用ステー⑦および補強用ステー（ナット付）⑧をツバ付六角ボルト⑨で組付けます。
- ※これで各部品の組付けは終了です。全ボルトを確実に締付けた後、安定性を確認した上でキーボードを設置してください。

●PARTS LIST (部品表)

Parts No. (部品No.)	Name of Parts (名称)	Quantity (数量)
①	Front Leg (前脚)	2
②	Rear Leg (後脚)	2
③	Leg Stay (脚ステー)	2
④	Stand (受台)	2
⑤	Side Stay (横ステー)	1
⑥	Side Stay <with metal plate> (横ステー<金具付>)	1
⑦	Reinforcements Stay (補強用ステー)	1
⑧	Reinforcements Stay <with nut> (補強用ステー<ナット付>)	1
⑨	Flange Bolt (ツバ付六角ボルト) M6 x 10	3
⑩	Flange Bolt (ツバ付六角ボルト) M8 x 35	8

●欠品等については、お買い上げ店までお申し付けください。

■YAMAHA電気音響製品サービス拠点

お客様ご相談窓口

- 東京電音サービスセンター 〒101 東京都千代田区神田駿河台3-4(職名館ビル4F)  
TEL (03) 255-2241
- 東京ステレオサービスステーション 〒101 東京都千代田区神田駿河台3-4(職名館ビル4F)  
TEL (03) 255-2241
- 東京電音サービスステーション 〒101 東京都千代田区神田駿河台3-4(職名館ビル4F)  
TEL (03) 255-2241
- 横浜電音サービスステーション 〒221 横浜市中区本町6-61-1  
TEL (045) 212-2223
- 新潟電音サービスステーション 〒950 新潟市万代1-4 B  
(シルバークールビルヤマハ新潟センター2F)  
TEL (0252) 43-4321
- 大阪電音サービスセンター 〒565 吹田市新野屋下1-16(千里丘センター内)  
TEL (06) 877-5262
- 大阪ステレオサービスステーション 〒565 吹田市新野屋下1-16(千里丘センター内)  
TEL (06) 877-5262
- 大阪電音サービスステーション 〒565 吹田市新野屋下1-16(千里丘センター内)  
TEL (06) 877-5262
- 西国電音サービスステーション 〒760 高松市南新町6-1(岡田ビル2F)  
TEL (0878) 33-2233

- 名古屋電音サービスセンター 〒460 名古屋市中区栄1丁目8-7  
TEL (052) 231-2432
- 名古屋電音サービスステーション 〒460 名古屋市中区栄1丁目8-7  
TEL (052) 231-2432
- 北陸電音サービスステーション 〒921 金沢市東本町1-7  
TEL (0762) 43-5341
- 浜松電音サービスステーション 〒430 浜松市東伊予橋2-14-1  
TEL (0534) 56-9211
- 九州電音サービスセンター 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4  
TEL (092) 472-2134
- 九州電音サービスステーション 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4  
TEL (092) 472-2134
- 広島電音サービスステーション 〒731 広島市安佐南区紙屋町西2205-3  
TEL (082) 874-3787
- 北海道電音サービスセンター 〒065 札幌市東区本町1番9丁目3番地  
TEL (011) 781-3621
- 北海道電音サービスステーション 〒065 札幌市東区本町1番9丁目3番地  
TEL (011) 781-3621
- 仙台電音サービスセンター 〒980 仙台市大町2丁目2-10  
(住友生命仙台営業通りビル)  
TEL (0222) 22-6144
- 仙台電音サービスステーション 〒983 仙台市和町5丁目7  
(仙台和歌共同配送センター内)  
TEL (0222) 96-0249
- 本社 茨城技術課電音サービスセンター 〒430 浜松市中区町10-1  
TEL (0534) 65-1111

日本楽器製造株式会社

- 本社・工場 〒430 浜松市中区浜町10-1  
TEL. 0534 (65)1111
- 東京支店 〒104 東京都中央区銀座7-9-18 パールビル内  
TEL. 03 (572)3111
- 銀座店 〒104 東京都中央区銀座7-9-14  
TEL. 03 (572)3131
- 渋谷店 〒150 東京都渋谷区道玄坂2-10-7 新大塚ビル内  
TEL. 03 (476)5441
- 池袋店 〒171 東京都豊島区南池袋1-24-2  
TEL. 03 (981)5271
- 池袋ショップ 〒170 東京都豊島区東池袋1-30-1  
プランズウィットクススポーツガーデン内  
TEL. 03 (983)9914
- ヤマハ吉祥寺センター 〒180 武蔵野市吉祥寺本町1-10-1 いなりやビル内  
TEL. 0422 (21)7182
- 横浜店 〒220 横浜市中区本町6-61-1  
TEL. 045 (314)8251
- 大阪支店 〒542 大阪市南区南船場3-12-9  
心斎橋プラザビル東館(4F)  
TEL. 06 (251)1111
- 心斎橋店 〒542 大阪市南区心斎橋筋2-39  
TEL. 06 (211)8331
- 梅田店 〒530 大阪北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル内  
TEL. 06 (345)4731
- 神戸店 〒651 神戸市中央区元町通2-7-3  
TEL. 078 (321)1191
- 高松店 〒760 高松市丸亀町8-7  
TEL. 0878 (51)7777

- 名古屋支店 〒460 名古屋市中区錦1-18-28  
TEL. 052 (201)5141
- 九州支店 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4  
TEL. 092 (472)2151
- 福岡店 〒810 福岡市中央区天神1-11 福岡ビル内  
TEL. 092 (721)7621
- 小倉店 〒802 北九州市小倉北区魚町1-1-1  
TEL. 093 (531)4331
- 北海道支店 〒064 札幌市中央区南十条西1丁目4番地  
ヤマハセンター  
TEL. 011 (512)6113
- 札幌店 〒064 札幌市中央区南10条西4丁目 ヤマハセンター  
TEL. 011 (512)6111
- 仙台支店 〒980 仙台市大町2-2-10  
TEL. 0222 (22)6141
- 仙台店 〒980 仙台市一番町2-6-5  
TEL. 0222 (27)8512
- 広島支店 〒730 広島市中区基町13-13 平和生命広島ビル内  
TEL. 082 (221)4122
- 広島店 〒730 広島市中区紙屋町1-1-18  
TEL. 082 (248)4511
- 浜松支店 〒430 浜松市田町32 東京海上ビル内  
TEL. 0534 (54)4116
- 浜松店 〒430 浜松市鍛冶町122  
TEL. 0534 (54)4111