

MJERE OPREZA

PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE NASTAVLJANJA

Za prilagodnik izmjeničnog napajanja

UPOZORENJE

- Ovaj prilagodnik izmjeničnog napona dizajniran je za korištenje samo s uređajima Yamaha/Steinberg. Ne koristite ga u druge svrhe.
- Samo za korištenje u zatvorenom prostoru. Ne koristite ga u vlažnom okruženju.

PAŽNJA

- Prilikom postavljanja proizvoda vodite računa o tome da je utičnica izmjenične struje koju koristite lako dostupna. Ako dođe do problema ili neispravnosti, odmah isključite prekidač za napajanje uređaja i odvojite prilagodnik izmjeničnog napona od utičnice. Ako je prilagodnik izmjeničnog napona priključen u utičnicu izmjeničnog napona, minimalna količina električne energije i dalje protječe, čak i ako je prekidač za napajanje isključen. Kad uređaj ne koristite dulje vrijeme, kabel za napajanje svakako iskopčajte iz utičnice izmjeničnog napona.

Za uređaj

UPOZORENJE

Pridržavajte se osnovnih mjera opreza navedenih u nastavku kako biste izbjegli mogućnost ozbiljnih ozljeda ili čak smrti od električnog udara, kratkog spoja, oštećenja, požara ili drugih opasnosti. Te mjere opreza uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:

Napajanje

- Strujni kabel/prilagodnik nemojte postavljati u blizini izvora topline poput grijalica ili radijatora, nemojte prekomjerno savijati ili na drugi način oštetiti kabel/prilagodnik, postavljati teške predmete na njega ili ga postaviti na mjesto na kojem netko može stati na njega, spotaknuti se ili omotati bilo što oko njega.
- Upotrebljavajte samo onaj napon koji je naveden kao točan za uređaj. Potrebni napon ispisan je na pločici s nazivom uređaja.
- Upotrebljavajte samo navedeni strujni kabel/prilagodnik. Korištenje neodgovarajućeg kabela ili prilagodnika može rezultirati oštećenjem uređaja ili pregrijavanjem. Ako uređaj namjeravate koristiti na nekom drugom mjestu u odnosu na ono na kojem ste ga kupili, priloženi strujni kabel ili prilagodnik možda neće biti kompatibilni. Raspitajte se kod zastupnika tvrtke Yamaha/Steinberg.
- Električni utikač povremeno provjerite i uklonite nakupljenu prljavštinu ili prašinu.
- Prilikom postavljanja uređaja provjerite je li zidna utičnica koju koristite lako dostupna. Ako dođe do problema ili neispravnosti, odmah isključite prekidač za napajanje i izvadite utikač iz utičnice. Čak i ako je prekidač za napajanje isključen, uređaj će biti uključen u izvor struje sve dok ne isključite strujni kabel iz zidne utičnice.
- Kad se uređaj ne koristi duže vrijeme ili tijekom električnih oluja, električni utikač isključite iz utičnice.
- Ako je to potrebno, svakako ga priključite u prikladnu utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.

Nemojte otvarati

- Uređaj ne sadrži dijelove koje korisnik može popraviti. Uređaj nemojte otvarati, pokušati rastaviti unutrašnje dijelove ili ih na bilo koji način izmijeniti. Ako uređaj izgleda kao da nije ispravan, odmah prekinite upotrebu i odnesite ga na ispitivanje kod kvalificiranog servisera Yamaha/Steinberg.

Upozorenje za vodu

- Uređaj nemojte izlagati kiši, koristiti u blizini vode, u vlažnim ili mokrim uvjetima te ga postavljati na bilo kakve spremnike (kao što su vaze, boce ili čaše) s tekućinom koja se može proliti u bilo kakve otvore. Ako bilo kakva tekućina poput vode iscuri u uređaj, odmah isključite napajanje i izvadite kabel za napajanje iz utičnice izmjeničnog napona. Potom uređaj odnesite na ispitivanje kod kvalificiranog servisera Yamaha/Steinberg.
- Nikada nemojte mokrim rukama priključivati ili iskopčavati električni utikač.

Gubitak sluha

- Nemojte postavljati kontrole ekvilizatora i regulatora glasnoća na maksimalnu vrijednost. Ako to učinite, može doći do reprodukcije koja može uzrokovati gubitak sluha i oštetiti zvučnike, ovisno o stanju povezanih uređaja.
- Uređaj, zvučnike ili slušalice nemojte rabiti dulje vremensko razdoblje na visokoj ili neugodnoj razini glasnoće jer to može uzrokovati trajni gubitak sluha. Ako primijetite gubitak sluha ili zvonjenje u ušima, posavjetujte se s liječnikom.
- Prije priključivanja uređaja na druge uređaje isključite napajanje svih uređaja. U suprotnom može doći do električnog udara, oštećenja sluha ili oštećenja opreme.
- Kad uključite napajanje izmjenične struje u zvučni sustav, pojačalo uvijek uključite POSLJEDNJE da biste spriječili oštećenje sluha i zvučnika. U skladu s tim, prilikom isključivanja napajanja NAJPRIJE isključite napajanje pojačala.

Upozorenje o požaru

- Ne stavljajte goreće predmete ili otvoreni plamen u blizinu uređaja jer mogu uzrokovati požar.

Ako primijetite bilo kakve nepravilnosti

- Ako dođe do jednog od sljedećih problema, odmah isključite prekidač za napajanje i izvadite utikač iz utičnice. Ako upotrebljavate baterije, uklonite sve baterije iz uređaja. Potom uređaj odnesite na ispitivanje kod kvalificiranog servisera Yamaha/Steinberg.
 - Kabel za napajanje ili priključak pohaban je ili oštećen.
 - Uređaj ispušta dim ili ima neuobičajen miris.
 - Neki su predmeti upali u uređaj.
 - Dolazi do iznenadnog gubitka zvuka tijekom upotrebe uređaja.
 - Na uređaju su vidljive pukotine ili druga oštećenja.
- Ako su uređaj ili prilagodnik izmjeničnog napona / napajanja pali ili su oštećeni, odmah isključite prekidač za napajanje, iskopčajte električni utikač iz utičnice i uređaj odnesite na ispitivanje kod kvalificiranog Yamaha/Steinberg servisera.

Baterija

- Baterije nemojte modificirati i nemojte ih rastavljati.
- Baterije nemojte odlagati u vatru.
- Baterije nemojte izlagati prekomjernoj toplini, kao što je sunčeva svjetlost, vatra, tople komore, itd.
- Ne pokušavajte puniti baterije koje nisu predviđene za punjenje.
- Ako baterije počnu curiti, izbjegavajte kontakt s ispuštenom tekućinom. Ako baterijska tekućina dođe u dodir s očima, ustima ili kožom, odmah isperite vodom i posavjetujte se s liječnikom. Baterijska tekućina korozivna je i može uzrokovati gubitak vida ili opekline od kemikalija.



PAŽNJA

Uvijek se pridržavajte osnovnih mjera opreza navedenih u nastavku kako biste izbjegli mogućnost tjelesnih ozljeda ili pak oštećenja uređaja ili druge imovine. Te mjere opreza uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:

Napajanje

- Električni utikač prilikom uklanjanja iz uređaja ili utičnice uvijek primite za sam utikač, a ne za kabel. Povlačenje može oštetiti kabel.
- Prilagodnik izmjeničnog napona nemojte pokrivati ni omatati tkaninom ili dekom.

Položaj

- Uređaj nemojte postavljati na nestabilno mjesto gdje se može slučajno prevrnuti i uzrokovati ozljede.
- Nemojte blokirati ventilacijske otvore koji sprječavaju prekomjerni rast unutarnje temperature. Uređaj ne postavljajte naopačke ili na bočnu stranu. Nedovoljno prozračivanje može rezultirati pregrijavanjem što može uzrokovati oštećenje uređaja ili čak požar.
- Prilikom postavljanja uređaja:
 - Ne prekrivajte ga tkaninom.
 - Ne postavljajte ga na sag ili tepih.
 - Provjerite je li ispravna površina postavljena prema gore.
 - Ne koristite uređaj u skućenom prostoru koji nije dobro prozračen.Nedovoljno prozračivanje može rezultirati pregrijavanjem što može uzrokovati oštećenje uređaja ili čak požar. Ako se montažni uređaj koristi na malom prostoru, a ne na standardnom postolju, provjerite ima li dovoljno mjesta oko uređaja.
- Uređaj nemojte postavljati na mjesto gdje može doći u kontakt s korozivnim plinovima ili slanim zrakom. To može uzrokovati kvar.
- Tijekom nepogode, na primjer potresa, nemojte se približavati uređaju. Budući da se uređaj može preokrenuti ili pasti te uzrokovati ozljedu, ne približavajte se uređaju i brzo otidite na sigurno mjesto.
- Prije pomicanja instrumenta uklonite sve priključene kabele.
- Prenosnje ili premještanje uređaja koji je teži od 20 kg neka uvijek izvode dvije ili više osoba. Ako pokušate sami podignuti uređaj, može doći do ozljede leđa, drugih ozljeda ili oštećenja samog uređaja.
- Ako je montažni uređaj pričvršćen na standardno postolje, pažljivo pročitajte sljedeći odjeljak.
 - Prilikom postavljanja jedinice na postolje pomoću uređaja kao što su pojačala koja proizvode znatnu toplinu, između uređaja i druge opreme treba ostaviti prostora za 1 jedinicu ili više. Otvore ostavite otkrivene ili postavite odgovarajuće ventilacijske ploče da biste spriječili nakupljanje topline.
 - Da biste osigurali dovoljan protok zraka, stražnji dio postolja ostavite otvoren i postavite ga tako da bude udaljen najmanje 10 centimetara od zidova ili drugih površina. Ako se stražnji dio postolja ne može otvoriti, postavite komercijalni ventilator ili sličan ventilacijski uređaj kako biste osigurali dovoljan protok zraka. Ako ste postavili ventilacijsku jedinicu, u nekim će slučajevima zatvaranje stražnjeg dijela postolja dovesti do boljeg učinka hlađenja. Za više pojedinosti pogledajte priručnik za postolje i/ili ventilacijsku jedinicu.Nedovoljno prozračivanje može dovesti do pregrijavanja što može uzrokovati oštećenje uređaja, kvar ili čak požar.
- Ne koristite ručke zvučnika za vješanje o zid ili strop. To može dovesti do oštećenja ili ozljede.
- Nemojte držati donji dio zvučnika prilikom prenošenja ili pomicanja. Ako to učinite, zvučnik vam može pričepiti prste što može dovesti do ozljede.
- Stražnju ploču zvučnika nemojte naslanjati na zid. Ako to učinite, utičnica može doći u dodir sa zidom i odvojiti se od strujnog kabela što može uzrokovati kratki spoj, kvar ili čak požar.
- Ako na subwooferu za postavljanje satelitskog zvučnika koristite polni priključak, upotrijebite ispravni pol zvučnika. Upotreba neke druge veličine polnog priključka može dovesti do pada uređaja, što može uzrokovati ozljedu ili oštećenje unutarnjih dijelova.

- Ako koristite stalak za zvučnik, svakako se pridržavajte sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli prevrtanje uređaja i moguća oštećenja ili ozljede.
 - Provjerite specifikacije stalka i provjerite je li dovoljno čvrst i može li podnijeti težinu zvučnika.
 - Postavite samo jedan zvučnik na svaki stalak za zvučnik.
 - Upotrijebite vijke koji se isporučuju s uređajem.
 - Zategnite vijke za pričvršćivanje.
 - Kad koristite stakle za zvučnik, u potpunosti im raširite noge.
 - Na noge stalka dodajte utege, na primjer vrećice s pijeskom, kako biste spriječili njihovo padanje.
 - Uklonite zvučnike sa stalaka prije pomicanja stalaka ili prilagođavanja njihove visine.
 - Oko postavljenog stalka smije se kretati ograničen broj osoba.
- Ako postavljanje zvučnika zahtijeva radove izgradnje, uvijek se obratite kvalificiranim Yamaha/Steinberg serviserima i pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
 - Odaberite opremu za montažu i lokaciju postavljanja koja može podnijeti težinu uređaja.
 - Izbjegavajte lokacije koje su izložene stalnim i/ili prekomjernim vibracijama.
 - Upotrijebite alat koji je potreban za postavljanje uređaja.
 - Povremeno pregledajte uređaj.

Priključci

- Za spajanje zvučnika na priključke koristite samo kabele za zvučnike. Upotreba drugih vrsta kabela može dovesti do požara.

Održavanje

- Prilikom čišćenja isključite utikač iz utičnice izmjeničnog napona.
- Ako uređaj ima ventilacijski zračni filter, povremeno ga pregledajte i očistite. Prašina i prljavština mogu značajno umanjiti učinkovitost ventilatora i dovesti do kvara ili požara.

Oprez pri rukovanju

- Prste ili ruke nemojte stavljati u rupe ili otvore na uređaju (na primjer, ventilacijske otvore, utore za disk, ulaze, ploče itd.).
- Strane predmete (papir, plastika, metal itd.) nemojte umetati ili stavljati u rupe ili otvore na uređaju (na primjer, ventilacijske otvore, utore za disk, ulaze, ploče itd.). Ako se to dogodi, odmah isključite sve uređaje, iskopčajte električni utikač iz utičnice izmjeničnog napona i uređaj odnesite na ispitivanje kod kvalificiranog Yamaha/Steinberg servisera.
- Ne naslanjajte se na uređaj i ne stavljajte teške predmete na njega. Ne primjenjujte prekomjernu silu na gumbе, prekidače ili priključke kako biste spriječili ozljede.
- Prekinite rad zvučnika ako je zvuk iskrivljen. Ako zvučnici u tom stanju rade dulje vrijeme, može doći do pregrijavanja i požara.
- Izbjegavajte povlačenje spojenih kabela kako biste spriječili ozljede.
- Prilikom odabira pojačala za pasivni zvučnik provjerite je li izlazna snaga pojačala niža od kapaciteta snage zvučnika. Ako je izlazna snaga viša od snage kapaciteta, može doći do kvara ili požara.
- Ne unosite pretjerano glasne signale koji mogu dovesti do oštećenja pojačala ili uzrokovati sljedeće:
 - jeku pri upotrebi mikrofona
 - neprekidan i izrazito glasan zvuk glazbenog instrumenta, itd.
 - neprekidan i izrazito glasan iskrivljeni zvuk
 - buku uzrokovanu isključivanjem/uključivanjem kabela dok je pojačalo uključenoČak i ako je izlazna snaga pojačala niža od kapaciteta snage zvučnika (program), može doći do oštećenja zvučnika, kvara ili požara.

Rezervna baterija

- Rezervnu bateriju nemojte sami mijenjati. To može uzrokovati eksploziju i/ili oštećenje uređaja. Ako rezervnu bateriju treba zamijeniti, na zaslonu će se prikazati poruka o pogrešci (na primjer "Slaba baterija", "Prazna baterija", itd.). U tom slučaju, obratite se zastupniku za Yamaha/Steinberg te će vam kvalificirani serviseri zamijeniti rezervnu bateriju.

Baterija

- Baterije se uvijek istodobno mijenjaju. Nove baterije nemojte koristiti zajedno sa starima.
- Nemojte miješati vrste baterija, poput alkalijских baterija s manganskim, baterije različitih proizvođača ili različite vrste baterija istog proizvođača jer to može uzrokovati pregrijavanje, požar ili curenje baterijske tekućine.
- Baterije držite izvan dohvata djece.
- Uvijek provjerite jesu li sve baterije umetnute u skladu s oznakama polariteta (+/-). Nepravilno umetanje baterija može dovesti do pregrijavanja, požara ili curenja baterijske tekućine.
- Ako se baterije isprazne ili se uređaj neće koristiti dulje vrijeme – ili koristite samo prilagodnik izmjeničnog napajanja – baterije izvadite iz uređaja kako biste spriječili moguće curenje baterijske tekućine.
- Prilikom pohrane ili odlaganja baterija izolirajte toplinsko područje stavljanjem trake ili drugog zaštitnog sredstva. Ako ih spremite s drugim baterijama ili metalnim predmetima, može doći do pregrijavanja ili curenja baterijske tekućine.

Za dodatne kartice



UPOZORENJE

- Prije nego što umetnete karticu u uređaj, provjerite je li uređaj kompatibilan s karticom. Nemojte umetati karticu u proizvode Yamaha/Steinberg ako tvrtka Yamaha/Steinberg nije navela da su namijenjeni za upotrebu s tom karticom da biste izbjegli moguće strujne udare, požar ili oštećenje uređaja. Provjerite moguća ograničenja koja se odnose na maksimalni broj ekspanzijskih kartica tvrtke Yamaha/Steinberg i trećih strana koje se mogu istovremeno instalirati.
- Ne pokušavajte rastaviti ili mijenjati karticu. Ne primjenjujte prekomjernu silu na priključke za karticu ili druge dijelove kartice. Pogrešno rukovanje karticom može dovesti do udara, opasnosti od požara ili kvara uređaja.
- Svakako isključite strujni kabel iz uređaja domaćina prije instalacije kartice i priključivanja/isključivanja kabela (kako bi se spriječila opasnost od udara, neželjena buka i oštećenje uređaja).
- Prije instalacije isključite sve periferne uređaje priključene na uređaj i iskopčajte sve povezane kabele.



PAŽNJA

- Uređaj domaćin svakako ispravno uzemljite kako biste spriječili strujni udar i/ili kvar.
- Prilikom rukovanja karticom ne dirajte metalne vodilice (pinove) na pločici sklopa. Pinovi su oštri i možete porezati ruke.
- Tijekom postavljanja nosite zaštitne rukavice kako se ne biste porezali na oštre dijelove.

Tvrtka Yamaha/Steinberg nije odgovorna za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili prilagodbe uređaja, ili za podatke koji su izgubljeni ili uništeni.

Informacije korisnicima o prikupljanju i odlaganju stare opreme i istrošenih baterija



Ovi simboli na proizvodima, pakiranju i/ili pratećim dokumentima znače da se upotrijebljeni električki i elektronički proizvodi i baterije ne bi trebali miješati s uobičajenim kućanskim otpadom. Za pravilno tretiranje, oporavak i recikliranje starih proizvoda i istrošenih baterija odnesite ih na odgovarajuća sabirna mjesta sukladno vašem nacionalnom zakonodavstvu.



Odlaganjem ovih proizvoda i baterija na ispravan način pomoći ćete sačuvati vrijedne resurse i spriječiti sve potencijalne negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli nastati zbog neprikladnog postupanja s otpadom.

Za više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i baterija obratite se lokalnim nadležnim tijelima, službi za odlaganje otpada ili prodajnom mjestu na kojem ste proizvode kupili.

Za poslovne korisnike u Europskoj uniji:



Ako želite odložiti električnu i elektroničku opremu, za više se informacija obratite prodavaču ili dobavljaču.

Informacije o odlaganju u ostalim zemljama izvan Europske unije:



Ovi simboli važeći su samo u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ove proizvode, za ispravan se način odlaganja obratite svojim lokalnim nadležnim tijelima ili dobavljaču.

Napomena za simbole baterije (donja dva primjera simbola):

Cd

Ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom se slučaju pridržava zahtjeva koje je za predmetnu kemikaliju postavila EU Direktiva o baterijama.

(weee_battery_eu_hr_02)

HR

Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 MW-A0